

Dynamo talemaskin



Dynamo talemaskin:

Art. nr.: ACC-DMOWIN

INNHold

Starte Dynamo.....	2
Stenge Dynamo.....	2
Lade batteriet	2
Justere volumet	2
Justere vinkelen på kontrollpanelet	2
Lag en ny side	3
Redigere en side.....	3
Ta opp en melding.....	3
Endre knappers egenskaper.....	3
Litt om passord.....	3
Sikkerhetskopiering	3

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Starte Dynamo

- Trykk ned **Av/På** knappen i det øvre høyre hjørnet av enheten.
 - Den grønne LED indikatoren lyser et øyeblikk og displayet starter.
 - Siden som var sist i bruk kommer opp.
-

Stenge Dynamo

Du kan stenge på tre måter:

- Trykk ned **Av/På** knappen i høyre hjørnet.
Beskjeden ”Er du sikker” kommer opp.
Trykk **Ja**.
 - Trykk på **Innstilling** knappen på kontrollpanelet.
Trykk på ”Slå av maskinen” i **Innstilling** menyen.
Beskjeden ”Er du sikker” kommer opp.
Trykk **Ja**.
 - Det er også mulig å lage en knapp på alle sider som slår av maskinen. Følg da fremgangsmåten beskrevet ovenfor.
-

Lade batteriet

På kontrollpanelet er det en batteri-indikator. Denne viser til enhver tid hvor mye strøm som er igjen. Når batteriet blir svakt, begynner ”T” på indikatoren å blinke. Når batteriet er helt tomt, slås enheten av automatisk.

For å lade batteriet, må enheten slås av før ladingen tar til. Trykk deretter ladepluggen inn i egnet hull på enhetens høyre side. Kople deretter laderen til nettet med stikk-kontakten. En gul indikator (LED) begynner å lyse. Når denne slukker er enheten ladet opp. (Full lading tar ca 3 timer.)

Justere volumet

1. Trykk på **Innstilling** på kontrollpanelet.
2. Trykk på **Høytaler-innstillinger**.
3. Trykk på **høyere** eller **lavere** for å justere.
4. Trykk på **OK**.
5. Trykk på **OK**.

Justere vinkelen på kontrollpanelet

1. Trykk på kontrollpanelets **Innstillingsknapp**.
 2. Trykk på **Skjerm-kontroll**.
 3. Trykk på **Opp** eller **Ned** for å endre panelets vinkel.
 4. Trykk **OK**.
 5. Trykk **OK**.
-

Lag en ny side

1. Trykk på kontrollpanelets **innstillingsknapp**.
2. Trykk **Lag ny side**.
3. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall rader.
4. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall kolonner.
5. Trykk **Skriftstørrelse** til ønsket størrelse vises.
6. Trykk på **Legg til samlelinje** (beskjedvindu) til ønsket innstilling vises.
7. Trykk **OK**.
8. Skriv et navn på den nye siden.
9. Trykk **OK** for å avslutte innstillingen.
10. Den nye siden vises.

Redigere en side

1. Trykk på kontrollpanelets **Innstillingsknapp**.
2. Trykk **Sideleser**.
3. Bruk **Rull**-knappen eller **Sidesøk** for å finne og markere siden du vil endre.
4. Trykk på **Rediger markert side**.
5. Trykk **Mer** eller **Færre** for å angi antall kolonner.
6. Trykk **Skriftstørrelse** til ønsket størrelse vises.
7. Trykk på **Legg til Samlelinje** (beskjedvindu) til ønsket innstilling vises.
8. Trykk **OK**. Siden vises.

Ta opp en melding

1. Trykk på kontrollpanelets **Opptak** knapp.
2. Trykk på den knapp du vil kople en melding til.
3. Når du slipper knappen starter opptaket. Snakk tydelig i mikrofonen.
4. Trykk på knappen igjen for å avslutte opptaket.

Endre knappers egenskaper

1. Trykk på panelets **Endre** knapp.
2. Trykk på den knapp du vil endre egenskapene for.
3. Endre knappens **Symbol**, **Etikett**, **Sidekopling** og andre egenskaper etter behov.

Litt om passord

Passordbeskyttelse kan gis for funksjonene **Opptak**, **Endre**, og **Innstilling**. Om passordet endres ved uhell, kan du bruke hovedpassordet: **Dynamo**.

Sikkerhetskopiering

Du bør ta sikkerhetskopiering av dine sider og innspillinger regelmessig ved å bruke den medfølgende programvaren, **Dynamo backup & utility**. Følg instruksjonene som finnes i **Hjelp** funksjonen som finnes i programvaren, eller les informasjonen i brukerveiledningen for ytterligere informasjon.