

RX-300 Mottaker

Programmering

1. Trykk inn PROG knapp liten parentes vises.
2. Trykk RESET knapp for å velge kanal.
3. Trykk PROG knapp blinkene -- vises.
4. Aktiviser sender.

Slette en kanal

1. Trykk på PROG knapp liten parentes vises.
2. Trykk en gang til på PROG knapp og liten blinkene parentes vises.
3. Bruk RESET knapp til å velge kanal som skal slettes.
4. Trykk og hold PROG knapp inne til 2 beep høres.

Slette alt.

1. Trykk PROG knapp liten parentes vises.
2. Trykk PROG knapp en gang til stor parentes vises.
3. Trykk PROG for 3 gang og VERSJON vises.
4. Hold inn både PROG og RESET til dobbelt beep høres. Slipp da knappene.

Bestillingsnummer: 2223486