

Fallalarm/Tiltalarm MDT-122



Fallalarm/Tiltalarm: HMS art. nr.: 025761 Best. nr.: 2223460

INNHOLD

Fallalarm/Tiltalarm MDT-122	1
Anvendelseområde	2
Egenskaper	2
Bruk	2
Batteriskift.....	2
Spesifikasjoner	3
Mottaker	3

Anvendelseområde

- Institusjoner.
- Personer som faller – fallalarm.
- Sikkerhetspersonell.
- Industri.

Denne brukerveiledning er laget for personer som benytter alarmer som fallalarm, men alarmer er også utviklet som sikkerhetsalarm for industri og sikkerhetspersonell.

Egenskaper

- Tiltmekanisme som automatisk sender alarm.
- Dobbel trykknapp for øyeblikkelig hjelp.
- Lysdiode som indikerer sending.
- Robust design.
- Leveres med solid stoffveske.
- Automatisk batteritest.

Bruk

Tiltalarm MDT-122 (Visonic) må festes på kroppen til bruker. Med hver alarmsender følger en robust beskyttelsesveske som kan festes i belte. Det følger også med en ståklips som kan festes i brystlomme, bukselomme eller bukselinning.

Når brukeren faller, eller når fallalarmen er over 60 grader ut fra en loddrett posisjon i 15 sekunder, blinker lysdioden og alarmer gir varsel (et langt beep) om at den kommer til å sende alarm dersom personen ikke retter seg opp. Dersom alarmer fortsatt ikke rettes opp innen 15 sekunder, sendes automatisk alarmer til valgt mottaker.

Om brukeren ønsker å koble ut alarmer kortvarig (5 minutter), trykker man på den blå knappen merket ”temp tilt off”.

Av/På bryter benyttes til å slå av og på alarmer. Når bryteren står i OFF, er alarmer ute av drift. Bryteren har også en tilleggsfunksjon. Om brukeren ønsker å ta seg en hvil og legger seg nedpå og slår av alarmer, vil alarmer automatisk gi 3 korte beep når personen reiser seg opp. Dette som en påminnelse om at alarmer bør settes på.

På begge sider av alarmer er det en avlang trykknapp. Om begge disse trykkes inn samtidig, sendes det alarm. Det kan være at brukeren ikke har falt, men trenger hjelp.

Batteriskift

Batteriet har ca 3 års levetid og bør byttes av kvalifisert personell. Sett senderen i posisjon OFF. Skru ut skruen (stjerneskrue) som fester topp og bunn. Press inn en skrutrekker mellom senderens over- og underdel i den enden av senderen hvor det svarte vinduet er, og vri forsiktig. Senderen vil gi fra seg noen beep på grunn av innbruddssikring. Sett inn nytt batteri av riktig type og med rett polaritet. Sett sammen senderen igjen.

Spesifikasjoner

Frekvens:	433,92MHz
Systemkode:	24 bit digitalord
Batteri:	3,6V, litium, 1/2AA
Strømforbruk:	15mA
Batterilevetid:	over 3 år
Temperaturområde:	0 til 50 grader Celsius
Størrelse:	120x52x36 (HxBxD)
Vekt:	135 g
Godkjennelser:	FCC part 15, CE (ETS300220,ETS300683)

Mottaker

Mottaker er ikke inkludert. Valg av mottaker avhenger av ønsket mottak og rekkevidde.

Vi kan tilby:

- stasjonære mottakere
- bærbare mottakere
- personsøker.

Kontakt Gewa for komplett system.