

LAK 821 HF Stemmetstyrte bryter – Knop

Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

GEWA

- helping people

LAK 821 HF Stemmetstyrte bryter – Knop



LAK 821 HF Stemmetstyrte bryter – Knop: HMS art. nr.: 135562 Best. nr.: 2223466
MI 821 Ekstern mikrofon – Knop: HMS art. nr.: 136042 Best. nr.: 2223467

INNHold

Betjening og innstilling	2
Trådløs overføring	2
Tekniske data.....	2

GEWA AS

Postboks 626, 1411 KOLBOTN
Besøksadresse: Trollåsveien 8
Telefon: 66 99 60 00
Telefax: 66 80 94 90
Teksttelefon: 66 80 93 90
E-post: gewa@gewa.no
Website: www.gewa.no

Betjening og innstilling

LAK 821 HF er en lydstyrt bryter beregnet på å hjelpe personer til å sende et signal eller en alarm kun ved hjelp av stemme/lyd. LAK 821 HF overfører signalet trådløst ved hjelp av radiosignaler eller trådbundet via reléutgang til eksisterende varslingsanlegg.

Lyden registreres av en innebygd mikrofon (1). (Se foto på forsiden.) Det kan også tilkobles en ekstern mikrofon. Innstilling skjer ved justering av lydstyrke (6) og tidsforsinkelse (2). Tiden kan stilles inn fra 0-7 sekunder. Reset (4) brukes til å nullstille bryteren under innstilling eller etter utløst alarm.

LAK 821 HF "resettes" automatisk etter ca. 2 minutter.

Sensor lampe (6) viser lydfølsomhet. Når lampen lyser fast, går tiden, og etter at innstilt tid er utløpt, sendes alarm. Sensorlampe (3) vil da lyse.

Trådløs overføring

LAK 821 har en innebygd radiosender som har en rekkevidde på opptil 50 meter. LAK 821 kan sende til nedenforstående mottakeranordninger:

- RX-2000 Mottager – Knop: Art. nr.: 2223232
- RX-2001 m/reléutgang – Knop: Art. nr.: 2223235
- Micropager – Knop: Art. nr.: 2223485

Se separat bruksanvisning for respektive mottakeranordninger.

Test alltid rekkevidden! Bruk repeater ved behov. Trådløs overføring kan rammes av forstyrrelser. Test derfor regelmessig alle deler i systemet; alarmgivere, sentral, mottakere osv.

Tekniske data

Rekkevidde:	Ca. 50 meter
Strømforsyning:	Adapter 12V DC
Frekvens:	433.92 MHz
System koder:	256 ved dipswitch
ID koder:	10 ved dipswitch